

USBtemp

Das Programm „USBtemp“, dessen Quellen im Download-Bereich zu finden sind, liest die Meßwerte eines Temperatur- oder Feuchtigkeitssensors und schreibt diese in eine Datei.

USBtemp [-o filename] [-o+ filename] [-s serialnumber] [-d] [-h] [-i timeinterval]

-o filename	schreibe in diese Datei
-o+ filename	dito, aber fügt Messwert an das Dateiende an
-s serialnumber	lese vom Sensor mit dieser Seriennummer
-i interval	Definiert die Zeit zwischen zwei Abfragen in Sekunden
-b	gibt einen Meßwert aus und beendet dann das Programm
-d	ausführliche Informationen werden ausgegeben
-h	zeige diesen Hilfetext