

ClewareControl

Steuerungssoftware für Cleware USB-Geräte



Version 5.3.0 01.2024

Cleware GmbH Germany www.cleware.de



Inhalt

1.	ClewareControl - Einführung	3
2.	Starteinstellungen und ClewareControl als Dienst	6
3.	Geräteeinstellungen	7
4.	Kalibrieren (USB-Temp)	9
5.	Kalibrieren (USB-ADC, USB-PT100, USB-HX711, USB-Luminus)	11
6.	Konfiguration des USB-IO16	12
7.	Schaltpunkte (Sensor-Aktionen)	13
8.	Sensor-Aktion "Akustische Schaltpunkte"	
9.	Sensor-Aktion "Automatische eMails"	19
10.	Sensor-Aktion "SMS via eMails"	
11.	Sensor-Aktion "Programm starten"	24
12.	Sensor-Aktion "Ereignis (Event)"	
13.	Sensor-Aktion "Schalter"	
14.	Sensor-Aktion "Ampel"	
15.	Sensor-Aktion "PC-Wächter"	
16.	Kontaktsensor-Aktionen	
17.	Schalter-Aktion "Zeitschalter"	
18.	Wächter-Einstellungen	
19.	Logische Verknüpfungen	
20.	Systemeinstellungen – Automatische Sicherung	
21.	Systemeinstellungen – Speicheroptimierung und Beschleunigung	
22.	Systemeinstellungen – Systemtray	
23.	Systemeinstellungen –Schalten und Messen im Netzwerk	
24.	Systemeinstellungen – Schalten und Messen im Netzwerk mittels TCP/IP	
25.	Exportieren der Meßwerte	
26.	Gerätesteuerung mittels der Windows Registry	51
27.	Geräte-Simulator zum Test von ClewareControl	



1. ClewareControl - Einführung

Alle Cleware USB-Geräte können mit dem Programm "ClewareControl" kontrolliert und deren Zustände visualisiert werden. Das Programm spannt zwei Fenster auf. In dem linken Fenster können aktuelle Werte und Einstellungen direkt abgelesen werden. Das rechte Fenster stellt die Meßwerte als Kurve dar. Zusätzlich werden die Schaltzeitpunkte der angeschlossenen Schalter dargestellt. Hier ein Beispiel mit zwei Temperatursensoren, einem Schalter, einem Kontakt und einem USB-AutoReset:

🙆 к	Ø Kurve - GlewareControl				
Date	Date: Bearbeiten Ansicht ?				
	🐸 🖬 👗 🖻 💼	$\bigcirc \heartsuit \circledast \leftrightarrow \rightarrow 1/2$			
Clewa	re 7 Cleware Geräte	100 % / 30°C			
A-R	PC-Wächter PC-Wächter Watchdog ist bereit Reset: 0 Abstürze, 0 Absch Aktualisierungsinterval 2,0	90 % / 29°C•			
.	Version = 26 Seriennummer = 72611 Gesamtstatus	80 % / 28°C•			
	USB-Ampel Licht ist Grün Aktualisierungsinterval 1,0 Version = 25	70 % / 27°C•			
^	Seriennummer = 9043 Gebläsemotor USB-Switch Schalter ist aus	60 % / 26°C∙			
•	Aktualisierungsinterval 1,0 Version = 51 Seriennummer = 61340 Temperatur Server 1	50 % / 25°C			
	21,4375 °Celsius 20,9375 °Celsius Minimale T 21,4375 °Celsius Minimale T 21,4375 °Celsius Maximale -	40 % / 24°C•			
	 > 29,4000 °C = Guin, ansi > 29,4000 °C = Rot, ansi Unterbrechung = Rot, ansi Aktualisierungsinterval 2,0 Version = 5 	30 % / 23°C∙			
	Seriennummer = 4518 Raumluftfeuchte Feuchtigkeitssensor	20 % / 22°C			
	 58,08 % relative Feuchte 57,09% Minimale relative f 58,57% Maximale relative < 70,0000 % RH = Grün, ¿ 	10 % / 21°C•			
	> 90,0000 % RH = Rot, ar Aktualisierungsinterval 2,0 Version = 7	0%/20°C.			
•	Raumtemperatur 20,60 °Celsius	Gesamtstatus 🗹			
	20,24°Celsius Minimale Ten 20,64°Celsius Minimale Te > 30,000 ℃ = Rot, ansor < 25,0000 ℃ = Grün, anso Aktualsierungsinterval 2,0 Version = 7 Seriennummer = 75870	Gebläsemotor 🗖			
R	Temp 2 21,9375 °Celsius 21,9375 °Celsius 21,5000°Celsius Minimale T 22,0000°Celsius Maximale ' > 23,0000 °C = Rot, ansor Athelicien prepriorand 2.0	72611 🗖			
	Version = 5 Seriennummer = 4569	14:55 14	5:40 14:57 14:58 14:59 15:00 15:01 15:02 15:03 15:04 15:05 15:06 15:07 15:08 15:09 15:1 1.06.		
Berei					
Janet			induit //		

Die Einträge in dem linken Statusfenster haben die folgende Struktur:





Um bei mehreren angeschlossen Geräten den Überblick zu bewahren, können die Zeilen mit den Eigenschaften ausgeblendet werden. Das Ein- und Ausblenden erfolgt, indem auf die Zeile mit dem Gerätenamen doppelt geklickt wird. Im ausgeblendeten Zustand wird nur der Name, der Zustand und die Kurvenfarbe angezeigt. Werden Geräte erstmals an dem PC betrieben, sind die Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren expandiert, während die Schalter und Kontakte nur mit einer Zeile dargestellt. Änderungen der Darstellung werden gespeichert und beim nächsten Aufruf von ClewareControl verwendet.

Ein doppeltes Anklicken auf den aktuellen Status führt abhängig vom betroffenen Gerät zu unterschiedlichen Aktionen. Bei Temperatursensoren wird eine sofortige neue Messung der Temperatur unabhängig vom Aktualisierungs-Intervall gestartet. Wird bei einem Schalter die aktuelle Schalterstellung doppelt angeklickt, wird die Schalterstellung gewechselt. Mit dem Knopf links neben der Schaltkurve kann der Schalter ebenfalls einund ausgeschaltet werden.

Die aufgenommen Messkurven können gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder dargestellt werden. Hierzu dienen unter dem Menüpunkt "Datei" die Einträge "Speichern", "Speichern unter" und "Öffnen".

Wird der Cursor innerhalb der Messkurve bewegt und dabei die linke Maustaste gedrückt, werden die Messwerte zu dem angewählten Zeitpunkt direkt unter dem Cursor eingeblendet. Dadurch können alle Werte punktgenau abgefragt werden.



Die Zeitachse kann per Tastendruck zusammengefasst oder verbreitert werden. Dies geschieht entweder mit dem Menüpunkt "Ansicht"->"Feinere/Gröbere Darstellung" oder mit den Knöpfen $\longleftrightarrow \rightarrow \Leftarrow$.



Die erfassten Daten können auch ausgedruckt werden. Hierbei wird dieselbe Zeitachse zugrunde gelegt wie in dem Fenster, d.h. die veränderte Zeitachse wirkt auch hier.

Wenn während des laufenden Programms Sensoren neu hinzu- oder umgesteckt werden, können mit der Taste ?? die angeschlossenen Sensoren neu zugeordnet werden.

Ein Doppelklick auf den Status eines USB-Watchdog oder USB-AutoReset öffnet den nachfolgend abgebildeten Dialog für die Watchdog-Auslösung. Ist der Wächter schon ausgelöst worden, wird er durch den Doppelklick wieder aktiviert und es werden wieder Lebenszeichen an das Gerät gesendet. Statt des Doppelklicks kann auch der Knopf neben der Aufzeichnung gedrückt werden.

Wato	hdog / Autoi	Reset	×
œ	Keine Aktion a	ausführen	
C	Cleware Ereig	nis setzen	
C	Reset Komma	ndo direkt sende	an
[OK)	Cancel	P
-		-	-

Wird "Cleware Ereignis setzen" gewählt wird ein Fehlerereignis "ClewareControl", Nummer 16 im Anwendungsprotokoll gesetzt. Die Möglichkeit "Reset Kommando .." sendet ein Kommando zum Auslösen des Wächters direkt an diesen. Beide Optionen werden erst ausgeführt, wenn die Auswahl mit dem OK-Knopf bestätigt wird.



2. Starteinstellungen und ClewareControl als Dienst

Die Auswahl der Clewareprogramme, beim Einloggen gestartet werden sollen, werden mit dem Dialog "Starteinstellungen" eingestellt, der unter Ansicht->Starteinstellungen im Menue oder mit dem Knopf 🖗 geöffnet wird.



Die unteren drei Optionen steuern den Start der entsprechenden Programme nach dem Einloggen des Benutzers.

Wird die Option "ClewareControl als Dienst starten" gewählt, werden die Aktionen der angeschlossenen Geräte durch einen Dienst gesteuert. Dieser Dienst wird nach dem Drücken von Ok gestartet, aber auch beim Starten des PCs und läuft, ohne das eine Person eingeloggt ist. Werden Aktionen mit ClewareControl geändert, werden diese an den Dienst weitergegeben. Der Dienst muß also nicht gestoppt werden. Soll der Dienst entfernt werden, wird die Option in den Starteinstellungen deaktiviert. Der Dienst ist dann deaktiviert.

Die Dienstversion von Cleware-Control übernimmt die Überwachung der Funktionen und speichert die Messwerte und Schalterstellungen in einer Datei, wenn in ClewareControl im System-Menü eine automatische Sicherung ohne Bestätigung eingestellt wurde. **Achtung:** Der Dienst sollte erst aktiviert werden, wenn alle gewünschten Einstellung in ClewareControl **vorher** im normalen Programm getestet wurden, da der Service nur sehr eingeschränkt Meldungen anzeigen kann..

Ob ClewareControl auch als Dienst im Hintergrund läuft, wird im Programm durch den gedrückten Knopf angezeigt. Die Menüleiste bei aktiven Cleware Dienst sieht dann wie folgt aus :



Wenn der Dienst mit einem geteilten Verzeichnis Daten austauschen soll, muss in manchen Fällen ein Benutzer angegeben werden. Dieser kann über den Dienstemanager ausgewählt werden, oder die Installation des ClewareService erfolgt über den "sc"-Befehl:

sc create ClewareService obj= User password= "..." binPath= c:\...\ClewareService.exe
sc start ClewareService



3. Geräteeinstellungen

Die Parameter der Sensoren lassen sich mit dem Menüpunkt "Ansicht"-> "Geräteeinstellungen" oder mit dem Knopf 🛅 einstellen.

Geräteeinstellungen		
Alarmsignal Zustandsampel Serverraum Kühlung Server 4		
Gerätename Server 4		
Farbe ändern Kalibrieren		
Registry Basis: 10-05-00001086-		
Schaltpunkte		
< 24,0000 °C = Grün, ansonsten Gelb, Zustandsampel > 26,0000 °C = Rot, ansonsten Gelb, Zustandsampel		
Hinzufügen Löschen Ändern		
OK Abbrechen		

In dem Feld Gerätename kann dem Gerät ein Name zugewiesen werden, unter dem es in ClewareControl anzeigt wird. Der Gerätename muss immer eindeutig sein. In der Grundeinstellung wird als Gerätename die Seriennummer verwendet. Die Farbe der Meßkurve kann durch den Knopf "Farbe ändern" angepaßt werden.

Das Aktualisierungsinterval gibt an, wie oft das Gerät nach dem aktuellen Status gefragt wird. Das Aktualisierungsinterval kann bis zu 3600 Sekunden betragen. Das Mindestinterval für den Temperatursensor USB-Temp beträgt 1,5 Sekunden. Bei den meisten Anwendungen ist ein Interval von 10 Sekunden sinnvoll, um das Datenvolumen nicht unnötig aufzublähen.

Bei dem Sensor USB-Humidity beträgt das Mindestinterval 1 Sekunde. Das Auslesen der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ist um das halbe Interval verschoben. Bei den Schaltern kann das Interval im Bereich von 0,5 bis 3600 Sekunden angegeben werden. Kontakt-Sensoren haben einen Mindestinterval von 0,1 Sekunden.

Wird die Option "Keine Kurve anzeigen" aktiviert, erscheint dieses Gerät nicht mehr in der Anzeige von ClewareControl. Alle mit dem Gerät verbundenen Aktionen werden aber trotzdem ausgeführt. Diese Option ist sinnvoll, wenn viele Geräte mit ClewareControl überwacht werden, insbesondere der USB-IO16.



Der USB-Watchdog und der USB-AutoReset hat noch einen weiteren Parameter, nämlich die Zeit die nach einem Absturz bis zur Auslösung des Alarms vergehen soll. Dieser Parameter wird unterhalb des Aktualisierungsintervals eingeblendet.

Geräteeinstellungen	×
Aufpasser Kühlung Serverraum	
Gerätename Aufpasser	
Aktualisierungsinterval 2.0 Sekunden	
Alarm nach 1 Minuten	

Das Feld für den Alarm wird auch bei dem überwachten **USB-Switch++M** angezeigt, allerdings in der Einheit Sekunden. Nach dieser Zeit fällt der USB-Switch in den Grundzustand zurück. Die angegebene Zeit sollte immer kleiner wie das Aktualisierungsinterval sein.

Im Falle eines USB-AutoReset ab Version 10 gibt es noch die Möglichkeit den 2. Reset einzugeben. Auch können bei einem USB-Watchdog bzw. USB-AutoReset ab der Version 10 die internen Zähler gelöscht werden.

Ger	äteeinstellu	ngen		×
F	Protector 516	5 Reset 9 Lamp	pe 5166 Tisch	
	Gerätename	Reset 9		
	Aktualisierun	gsinterval	2,0 Sekunden	
	Reset nach	1 Minuten	2. Reset nach 0 Minuten	
		Zähler löschen	Farbe ändern Umwidmen	

Alle Geräteeinstellungen werden in der Registry, der Registrierungsdatenbank von Windows®, gespeichert. Daher stehen die Einstellungen auch nach einem Neustart von ClewareControl zur Verfügung. Ist der Anwender bei Windows 2000 oder Windows XP mit Administratorrechten ausgerüstet, werden unter "HKEY_LOCAL_MACHINE" die Einstellungen gespeichert. Sind hierfür nicht genügend Rechte vergeben worden, finden sich die Werte unter "HKEY_CURRENT_USER".

Die weiteren Kontrollelemente sind in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.



4. Kalibrieren (USB-Temp)

Entspricht die angezeigte Temperatur der USB-Temp nicht der Realität, kann der Sensor neu eingestellt werden. Hierzu wird bei den "Sensoreinstellungen" der Knopf kalibrieren betätigt. Ein neues Menü erscheint dann auf dem Computer.

Temperatursensor Kalibrierung				
Gemessene Temperatur	Identifizierung Benutzer Passwort			
Richtige Temperatur Setzen Kalibrationsdatum Kein Kalibrationsdatum gefunden	- neues Passwort neues Passwort wiederholen Setzen			
Fertig Abbrechen				

Zuerst muss mit der Taste "Holen" der aktuelle Messwert geholt werden. Dann wird in das Feld für die neue Temperatur der richtige Wert eingetragen und mit Druck auf die Taste "Setzen" übertragen. Das Holen und Setzen der Temperatur kann mehrfach wiederholt werden, um eine höhere Genauigkeit zu erreichen.

Bitte beachten Sie, das die Kalibrierung des Sensors nur möglich ist, wenn:

- nur ein Instanz von ClewareControl läuft
- der Dienst deaktiviert ist (mit mit Taskmanager prüfen)

Temperatursensor Kalibrierung 🛛 🔀				
Gemessene Temperatur Holen 15,4375	Identifizierung Benutzer Passwort			
Richtige Temperatur	neues Passwort			
Kalibrationsdatum	Setzen			
Abbrechen				



Wenn ein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht ist, wird der Kalibrierungs-Dialog mit der Taste "Fertig" verlassen. Um eine sinnvolle Kalibrierung durchführen zu können, sollte aber darauf geachtet werden, dass die Messkurve des betreffenden Sensors ohne größere Ausschläge waagerecht verläuft, bevor das Kalibrieren beginnt. Mit dem Kalibrieren wird der Sensor direkt verändert. Die Änderung wirkt unabhängig von ClewareControl und vom verwendeten PC.

Der Sensor USB-Humidity kann nicht kalibriert werden, da der hier eingesetzte Präzisionssensor bereits ab Werk exakt kalibriert ist.

Temperatursensor Kalibrierung	
Gemessene Temperatur Holen	Identifizierung Benutzer meinname Passwort
Richtige Temperatur Setzen	neues Passwort neues Passwort wiederholen
Kalibrationszeit: 09.02.2007 17:01:21 Fertig Abbrechen	Setzen

Das Datum der Kalibrierung wird in dem entsprechenden Feld eingeblendet. Ab Werk ist kein Benutzername und kein Passwort vergeben. Diese können bei einer neuen Kalibrierung eingesetzt werden. Das neue Passwort wird in den Feldern des rechts unten erwartet. Ist dieses gesetzt, kann die Kalibrierung nur noch durchgeführt werden, wenn in dem Passwort-Feld unterhalb des Benutzernamens das richtige Passwort eingegeben wurde.



5. Kalibrieren (USB-ADC, USB-PT100, USB-HX711, USB-Luminus)

Alle USB-Geräte, die auf Basis des USB-ADC aufgebaut sind, also auch das Interface für PT100 Sensoren, das Interface für Wägemodule oder der Lichtsensor, können kalibriert werden.

Grundsätzlich können die Werte manuell eingegeben werden:

Anzeigeparameter		
Einheit	Lumen	
Faktor	1,069749	
Delta	0,000000	
Minimum	0,000000	
Maximum	100,000000	

Allerdings ist das Einstellen des Faktors und des Deltas aufwendig, daher kann dies durch Drücken des Kalibrierknopfes stark vereinfacht werden.

Hier werden an zwei Punkten Messwerte aufgenommen und mit den passenden Anzeigewerten in Verbindung gebracht. Nach der Kalibrierung werden die Werte linear interpoliert.

Nach dem Aufruf des Kalibrierknopfes erscheint folgender Dialog:

1	υ
Kalibriering	×
Messpunkt 1	_/
Setzen	0
Messpunkt 2	
Setzen	
Fertig	Abbrechen
Werte Speichern	

Meßpunkt zuweisen Anzeigewert

Wenn der Sensor im für den ersten Punkt passen Zustand ist, z.B. bei Gewichtssensor 0 kg, oder beim PT100 0°C, wird dieser durch das Drücken des Setzen-Knopfes zugewiesen.

Gleiches gilt für den zweiten Messpunkt, wobei hier ein ausreichender Abstand sinnvoll ist, z.B. 50°C oder 5 kg, je nach Sensor. Die Knöpfe für das Setzen werden aktiv, wenn im Anzeigewert etwas eingetragen oder verändert wird.

Sind beide Werte gesetzt, aktiviert sich der Fertig-Knopf und die Werte werden im Computer und im Sensor gespeichert. Letzteres ist sinnvoll, wenn der Sensor an einem anderen PC neu angeschlossen wird.

Die Auswertung der Kalibrierung erfolgt nur zur Anzeige, intern werden die Rohdaten in ClewareControl gespeichert. Daher kann eine Messreihe auch nachträglich kalibriert werden.



6. Konfiguration des USB-IO16

Das Gerät USB-IO16 besitzt 16 Kanäle, die als Eingang oder Ausgang konfiguriert werden können. Diese Einstellung erfolgt ebenfalls in den Geräteoptionen.

Geräteeinstellungen	×
9021/3 5314 730 4017/1 4017/2 4017/2 Gerätename 4017/1 4017/1 4017/2 4017/2 Aktualisierungsinterval 0,1 Sekunden Farbe ändern 4017/2 4017/2	3 4017/4 4017/5 4017/6 4017/7 4017/ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Schaltpunkte	[4] mA
	Abbrechen

Wenn das Gerät erstmals betrieben wird, ist der Name der Kanäle mit der Seriennummer und der Kanalnummer voreingestellt (z.B. 4017/1). Auf der rechten Seite des Dialogs kann nun eingestellt werden, ob es sich um einen Ein- oder Ausgabekanal handelt. Die Festlegung der Ein- und Ausgabekanäle wird in dem USB-IO16 gespeichert und ist damit unabhängig, an welchem PC das Gerät betrieben wird.

Zusätzlich wird im Falle des Auskanals die Eingabe der maximal abgeforderten Stromstärke erwartet. Diese Eingabe hat keine direkte Auswirkung auf das Gerät, sondern dient nur der Kontrolle, dass der Gesamtstrom nicht über 160 mA liegt.

Bei dem ersten Kanal kann zusätzlich auch noch das Aktualisierungs-Intervall eingegeben werden. Dieser ist für alle Kanäle gleich.



7. Schaltpunkte (Sensor-Aktionen)

Wenn die gemessene Temperatur einen bestimmten Wert über- oder unterschreitet, können durch ClewareControl unterschiedliche Aktionen eingeleitet werden. Diese Temperaturgrenzen werden Schaltpunkte genannt. Jedem Sensor können bis zu 256 solcher Schaltpunkte zugeordnet werden.

Neue Schaltpunkte können im Dialog für die Geräteeinstellungen mit dem Knopf "Hinzufügen" eingefügt werden. Wenn ein Schaltpunkt in der Liste mit der Maus ausgewählt wurde, kann dieser mit dem Knopf "Löschen" gelöscht und mit "Ändern" geändert werden. Die Änderung kann auch mit einem Doppelklick in der Liste der Schaltpunkte aktiviert werden.

Geräteeinstellungen	×
Netzschalter Raum 1 Raum 2	_
Gerätename Raum 2	
Aktualisierungsinterval 2,0	
Farbe ändern Kalibrieren	
Schaltpunkte	
> 40,0000 °C = Schicke eMail (-t wsoeker@cleware.de -s "%SN%: : > 26,5000 °C = Schalter ein, sonst aus (Netzschalter) > 50,0000 °C = Dauerton (C:\WINNT\Media\notify.wav)	
Hinzufügen Löschen Ändern	
OK Abbrechen	

Es können auch verschiedene Aktionen bei der gleichen Temperatur eingetragen werden. Es werden alle Aktionen gestartet, deren Bedingung erfüllt sind. Allerdings werden die Aktionen nur einmalig ausgeführt, d.h. die eMail in obigen Beispiel wird nur einmal gesendet, wenn eine Temperatur von 40° C überschritten wird. Sie wird nur dann nochmals gesendet, wenn die Schalttemperatur unterschritten und anschließend wieder überschritten wird.

Nach dem Drücken von "Hinzufügen" oder "Ändern" erscheint nachfolgender Dialog zum Einstellen der Eigenschaften des Schaltpunktes.



Schaltpunkt		×
Aktion starten, wenn		
Schalttemperatur 0.0000 °C	i überschritten C unterschritten	
und die Temperatur kontinuierlich	C steigt C fällt	
für mindestens 0 Sekunden (0=so	ofort)	
−oder ☐ wenn die Verbindung unterbrochen wird		
Aktionsart	•	
Aktion		
Suchen		
Testen	OK Abbrechen	-

Hier wird die Temperatur und die Entscheidung, ob die Aktion durchgeführt werden soll, wenn die gemessene Temperatur höher oder niedriger als die Schalttemperatur ist, definiert. Zusätzlich kann festgelegt werden, wie lange die Bedingung erfüllt sein muss, um sporadische Ausreißer herauszufiltern.

Als weiteres Kriterium kann noch festgelegt werden, ob die gemessene Temperatur kontinuierlich steigt oder fällt. Zur Feststellung, ob die Temperatur fällt oder steigt werden vier Messwerte untersucht. Sind alle Werte grösser als der erste Wert, wird eine steigende Temperatur angenommen. Sind alle Werte kleiner als der erste Wert ist die Tendenz fallend. So lassen sich sehr empfindliche Steuerungen realisieren. Für eine Benachrichtigung per eMail ist die Option aber ungeeignet, da dadurch sehr viele eMails erzeugt werden. Hier ist die Zeitdauer besser geeignet.

Alle Aktionen, die mit Temperatursensoren möglich sind, sind auch auf die Feuchtigkeitssensoren anwendbar. Der entsprechende Dialog sieht wie folgt aus:

	Schaltpunkt	×
ŕ	Aktion starten, wenn Schaltfeuchtigkeit 50 % RH @ überschritten O unterschritten	
۰,	und die Feuchtigkeit kontinuierlich C steigt C fällt	
	für mindestens 0 Sekunden (0=sofort)	
i	– oder	



Die Geräte USB-ADC (und Verwandte wie der USB-Lumius) und USB-Counter können in sehr unterschiedlichen Umgebungen eingesetzt werden, die dann verschiedene Messbereiche und Skalierungen haben. Auch der Name der Meßeinheit ist sehr anwendungsabhängig. Dafür wurden für diese Geräte neue Optionen eingeführt:

Gerätename Counter	-Anzeigeparam	eter
Aktualisierungsinterval 0,5 Sekunden	Einheit	Hertz
- ,	Faktor	1,000000
Farbe ändern	Minimum	0,000000
🥅 Keine Kurve anzeigen	Maximum	500.000000
Registry Basis: 60-101-000dc1ca-		1

Die Anzeige in ClewareControl wird damit entsprechend angepaßt:

🔮 Kurve - ClewareControl	
Datei Bearbeiten Ansicht ?	
□ 🖻 🖬 👗 🖻 💼 🗁 🛅 🕂 🖓 🗞 ↔ ↔	1/2 😹 💡
Cleware 4 Cleware Geräte	300 L / 500 Hertz / 30,0°C
2 Ampel	
USB-Ampel	
- Gelb	270 L / 450 Hertz / 29,0°C
 Aktualisierungsinterval 0,5 Sekunden 	
Version = 106	255 L / 425 Hertz / 28,5°C
Seriennummer = 904091	
V Iemperatur	
	225 L / 375 Hertz / 27,5°C
 21,5625°Celsius Minimale Temperatur 21,6875°Celsius Maximale Temperatur 	210 L / 350 Hertz / 27,0°C
\rightarrow 23,0000 °C = Rot An Ampel	1951 / 325 Hertz / 26 5°C
 	
 Aktualisierungsinterval 2,0 Sekunden 	180 L / 300 Hertz / 26,0°C
Version = 32	
Seriennummer = 105420	
✓ ^{III} Durchfluss	150 L / 250 Hertz / 25.0°C
- Zähler	
- 0.00 L	135 L / 225 Hertz / 24,5°C
0,00LMinimum	
- 0,00LMaximum	
> 100 0000 L Gelb An Ampel	105 L / 175 Hertz / 23,5°C
Aktualisierungsinterval 10 Sekunden	
Version = 257	90 L / 150 Hertz / 23,0°C
Seriennummer = 840000	
✓III Counter	13 27 123 113127 22,3 0
- Zähler	60 L / 100 Hertz / 22,0°C
0.00 Hertz	
- 0,00 Hertz Minimum	45 L / 75 Hertz / 21,5°C
- 152,00 Hertz Maximum	30 / 50 Hertz / 21 0°C
Zanier = 486	
> 50,0000 Hertz Grun An, Amper	15 L / 25 Hertz / 20,5°C
Version = 257	0 L / 0 Hertz / 20.0°C
	Ampellet
	Ampert
	18:05:01 18:06 18:07 18:08 18:09 18:10 18:11 18:12 18:1 02:02



Bei jedem Sensor kann alternativ auch eine Aktion ausgelöst werden, wenn die Verbindung zum Sensor unterbrochen wird.

Unter der Aktionsart kann zwischen 7 verschiedenen Aktionen gewählt werden. Zur Auswahl stehen die Aktionen "Ton", "Dauerton", "eMail senden", "Programm ausführen", "Ereignisprotokoll", "Schalter" und "PC-Wächter". Die Knöpfe und Felder im Rahmen "Aktion" ändern sich dynamisch entsprechend der gewählten Aktion.

Schaltpunkt			×
Aktion starten, wenn			
Schalttemperatur	40,0000 °C	 überschritten 	C unterschritten
🔲 und die Temperatur	r kontinuierlich	C steigt	C fällt
- oder			
🔲 wenn die Verbindur	ng unterbrochen wird		
L			
Aktionsart		-	
Aktion	Ton Dauerton Schicke eMail Programm starten		
Suchen	Ereignisprotokoll Schalter _PC-Wächter		
Testen		OK	Abbrechen

Abhängig von der gewählten Aktionsart werden verschiedene Eingabefelder eingeblendet. Deren Bedeutung ist in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

Schaltpunkttyp	×
Steuerur	ng
C Zustand	
OK DK	Cancel

Die Geräte USB-Switch und der USB-IO16 als Ausgabe konfiguriert haben zwei verschiedene Aktionsmöglichkeiten. Die normale ist die "Steuerung" zum Einstellung einer zeitgesteuerten Aktion. Mit ClewareControl 3.1.3 gibt es zusätzlich die Möglichkeit, eine Aktion abhängig vom Zustand auszulösen. Damit ist es möglich, eine Aktion auszulösen, wenn das Gerät entfernt wird.



Die Schaltpunkte werden in die Anzeige des Temperaturverlaufs eingeblendet.



Die gestrichelten Linien der Schaltpunkte sind in der Farbe des betreffenden Sensors ausgeführt.

Alle Temperaturschaltpunkte sind mit einer Hysterese versehen, damit der ein sicheres Schalten möglich wird. Die Hysterese ist mit 0,25 °Celsius fest eingestellt. Dies bedeutet, dass in obigen Beispiel der Dauerton bei 29,5 °Celsius eingeschaltet und erst bei Unterschreitung von 29,25 °Celsius wieder ausgeschaltet wird.



8. Sensor-Aktion "Akustische Schaltpunkte"

Als akustische Aktionen stehen "Ton" und "Dauerton" zur Verfügung. Der Unterschied zwischen den beiden besteht darin, dass bei der Aktion "Ton" die gewählte Wave-Datei einmalig abgespielt wird, während beim "Dauerton" die Wave-Datei solange wiederholt wird, bis die Aktionsbedingung nicht mehr zutrifft.

In dem Feld "Aktion" kann der Pfad der Wave-Datei angegeben werden, die als Ton abgespielt werden soll. Mit der Taste "Suchen" kann nach entsprechenden Dateien gesucht und mit der Taste "Testen" versuchsweise abgespielt werden.

Schaltpunkt			x
Aktion starten, wenn			
Schalttemperatur 40,0000	°C	 überschritten 	C unterschritten
🔲 und die Temperatur kontinuier	lich	C steigt	C fällt
- oder			
🔲 wenn die Verbindung unterbro	ichen wird		
1			
Aktionsart Ton		•	
Aktion			
C:\WINNT\Media\chimes.wav			
Suchen			
Testen		<u> </u>	Abbrechen

Wenn die Aktion "Dauerton" ausgeführt wird, ist es manchmal hilfreich, den Ton abzuschalten bevor die Ursache des Alarms behoben wurde. Dieses kann durch das drücken des Knopfes 😹 oder mit dem Menueeintrag "Dauerton aus" erreicht werden.



9. Sensor-Aktion "Automatische eMails"

Um Emails aus ClewareControl zu senden, benötigen Sie die Zusatzsoftware Mailsend und ein Email-Konto bei einem Anbieter, der den Zugriff auf das Email-Konto durch sogenannte Drittanbieter zulässt. Nachfolgend die Beschreibung, wie der Versand mit dem kostenlosen Email-Anbieter DIRECTBOX erfolgen kann.

So können Sie Mails aus ClewareControl über DIRECTBOX mit Mailsend Version 1.17b14 versenden:

1. Bitte laden Sie Mailsend1.17b14 aus unserem Downloadbereich auf unserer Homepage herunter und fügen es in das gleiche Verzeichnis wie ClewareControl ein.

2. Falls noch nicht vorhanden, legen Sie ein Email-Konto bei DIRECTBOX.COM an.

Wir empfehlen die Verwendung eines Email-Kontos, dass ausschließlich für die Funktion des automatischen Versands verwendet wird.
Bei der Auswahl der Endung haben wir ".COM" gewählt, um die Anleitung kurz zu halten.
Falls Sie eine andere Endung wählen, müssen Sie dieses selbständig in der weiteren Anleitung anpassen.
Wichtig: Sonderzeichen im Kontonamen und im Passwort können zu Problemen führen, da sie ggf. einen neuen Befehl oder eine Aktion starten.

3. Batch-Datei erzeugen (im Musterfall "email_action.bat")

Inhalt:

C:\Cleware\Email-Versand\mailsend1.17b14.exe (Ihr Pfad zur Software!) ^ -to Empfaenger@email.de ^ -from Absender@directbox.com ^ -ssl ^ -auth ^ -port 465 ^ -smtp smtp.directbox.com ^ -sub "Achtung Sensor %1 pruefen" ^ -M "Name des Temperatursensors: %1" ^ -M "Name des Temperatursensors: %1" ^ -M "Gemessene Temperatur oder relative Feuchtigkeit: %2 " ^ -M "Zeitpunkt der Messung Datum: %3" ^ -M "Uhrzeit der Messung: %4 Uhr" ^ -user "Benutzername" (von DIRECTBOX → Absender!) ^ -pass "Passwort" (von DIREKTBOX → Absender!)

Grün markierter Text kann geändert werden. Dieser beinhaltet die Informationen zum Sensor mit den zugehörigen Daten. Rot markierter Text muss geändert werden! Blau markierter Text muss entfernt werden!

(Wenn die Datei in Kodierung "Mitteleuropäisch – OEM 852" gespeichert wird, werden Sonderzeichen auch als solche dargestellt.)



Die Batch-Datei kann im Eingabefenster getestet werden:



4. Eingaben in ClewareControl → Geräteeinstellungen → Schaltpunkt hinzufügen → Aktionsart: Programm starten

Aktion: C:\Cleware\email_action.bat %SN% %T% %DA% %TI%

 $\%SN\% \rightarrow$ Seriennummer oder Name des Sensors $\%T\% \rightarrow$ gemessene Temperatur oder relative Feuchtigkeit $\%DT\% \rightarrow$ Zeitpunkt der Messung (z.B. 19.05.2016, 13:12:35) nicht angewendet! $\%DA\% \rightarrow$ Datum der Messung (z.B. 19.05.2016) $\%TI\% \rightarrow$ Uhrzeit der Messung (z.B. 13:12:35)

Geräteeinstellungen	×
105419	
Gerätename 105419	
Aktualisierungsinterval 2,0 Sekunden	
Farbe ändern Kalibrieren	
🗌 Keine Kurve anzeigen	
Registry Basis: 10-20-00019bcb-	
C Schaltpunkte	
Hinzufügen Löschen Ändern	
OK Abbrechen	



Schaltpunkt	×
Aktion starten, wenn Schalttemperatur 27,0000 °C überschritten unterschritter und die Temperatur kontinuierlich Osteigt Ofällt für mindestens 5 Sekunden (0=sofort) oder	
Aktionsart	
Aktion email_action.bat %SN% %T% %DA% %TI% Suchen	
Testen OK Abbrechen]

Den gewünschten Schaltwert bei Unter- oder Überschreitung und eine Mindest-Dauer der Über- oder Unterschreitung eintragen (Das verhindert unerwünschten Mehrfach-Versand) Aktionsart: "**Programm Starten**" auswählen und in der Aktion den Pfad zur Batch-Datei eintragen.

Hier können zusätzlich Variablen übergeben werden.

Aufbau der Batch-Datei mit mehreren Variablenübergaben (Der Inhalt innerhalb der "Anführungszeichen" ist frei wählbar):

.... -sub "Achtung Sensor %1 pruefen" -M "Name des Temperatursensors: %1, gemessene Temperatur oder relative Feuchtigkeit: %2, Zeitpunkt der Messung Datum: %3 Uhrzeit der Messung: %4 Uhr"...

(Bitte keine Sonderzeichen verwenden, die werden unter Umständen nicht als solche dargestellt!)

Die Variablenübergabe liest sich aus der Aktion!

 $\begin{array}{l} \%{SN\%} \rightarrow \%{l} \\ \%{T\%} \rightarrow \%{2} \\ \%{DA\%} \rightarrow \%{3} \\ \%{TI\%} \rightarrow \%{4} \end{array}$

Sollte man nicht alle Variablen benötigen, müssen die Ziffern entsprechend angepasst werden:

Beispiel:

Werden in der Aktion nur zwei Variablen übergeben (z.B. %DA% und %TI%) müssen diese in der Batch-Datei mit %1 und %2 abgerufen werden und nicht mit %3 und %4.



Lösung mit Windows Server 2012R2 (Mails intern an den Exchange-Server)

Aufbau der Batch-Datei:

mailsend1.17b14.exe ^ -to Empfaenger@Email.de ^ -from Absender@directbox.com ^ -smtp 10.5.0.20 "Standard-Port 25, IP Exchange-Server" ^ -sub "Achtung Sensor %1 pruefen" ^ -M "Name des Temperatursensors: %" ^ -M "Gemessene Temperatur oder relative Feuchtigkeit: %2" ^ -M "Gemessene Temperatur oder relative Feuchtigkeit: %2" ^ -M "Zeitpunkt der Messung Datum: %3" ^ -M "Uhrzeit der Messung: %4 Uhr" ^ -user "Benutzername" (Absender) ^ -pass "Passwort" (Absender)

Absender und Empfänger müssen im Exchange existieren.



10. Sensor-Aktion "SMS via eMails"

Eine weitere Aktion ist das automatische Versenden von E-Mails. Der PC muss das SMTP-Protokoll kennen.

Das Programm, das den Job erledigt, ist "mailsend".

mailsend ist ein einfaches Befehlszeilenprogramm zum Senden von E-Mails über das SMTP-Protokoll. Es kann eine E-Mail von einem Programm auf einem vernetzten Windows-Computer senden. Es ist "feature-filled ", " cross-platform ", kostenlos und Open Source

Weitere Informationen zu diesem Programm finden Sie unter MailSend.

Schaltpunkt			\times
– Aktion starten, we Schaltfeuchtigke	nn eit 20,00	%RH	schritten
und die Feud	chtigkeit kontinuierlich	C steigt C fällt	
oder	rbindung unterbrochen	den (U=sotort, 600 max) wird	
Aktionsart	Schicke eMa	il 💌	Mail Adresse
-t Ihre@adress Mailtext	e.de -sub "%SN%: %T	% °C, um %DT%"	
Testen]	OK	Abbrechen
	Sendmail	×	
	Sendmail Programm	mailsend	
	Server Name	smtp.myserver.com	
	Absender eMail	myemail@myserver.com	
	SMTP Name	myemail@myserver.com	
	SMTP Passwort		
	SMTP Port	Server port	
	ОК	Abbrechen	

Der Servername ist der Name des Mailservers, der zum Versenden der E-Mails verwendet wird. Die korrekten Werte finden Sie in den Servereinstellungen von Thunderbird, Outlook oder was auch immer verwendet wird

Das Feld "Absender E-Mail" dient zur Definition der E-Mail-Absenderadresse. Der SMTP-Benutzer und das Kennwort können in den unteren beiden Feldern festgelegt werden.



11. Sensor-Aktion "Programm starten"

Mit der Aktion "Programm starten" können beliebige Programme auf dem PC gestartet werden. Dies kann beispielsweise ein spezielles eMail-Programm sein, das Herunterfahren des PCs oder der Eintrag in einer Log-Datei wie in dem nachfolgenden Beispiel. In der Programmzeile werden ebenfalls Ersetzungen durchgeführt:

- % SN% Name des Temperatursensors
- % T% gemessene Temperatur oder relative Feuchtigkeit
- % DT% Zeitpunkt der Messung, z.B. 02.05.2002, 11:54:23
- % DA% Datum der Messung, z.B. 02.05.2002
- % TI% Uhrzeit der Messung, z.B. 11:54:23

Schaltpunkt			×
Aktion starten, we	nn		
- oder	Kontakt wird	C geöffnet	• geschlossen
Aktionsart	Programm starte	n 🔽	
CMD /C "echo	Sensor %SN%: closed a	at %T1% >>c:\logfile''	
Suchen			
Testen		OK.	Abbrechen

In diesem Beispiel wurde das DOS-Kommando "echo" aufgerufen, um einen Text an das Ende einer Log-Datei zu schreiben. Die DOS-Shell wurde mit CMD aufgerufen. Unter Windows 98 wird statt CMD der Befehl COMMAND.COM aufgerufen. Das Ergebnis nach dem Erreichen des Schaltpunktes sieht wie folgt aus:

Sensor 4017/16: closed at 22:52:02

Auch in diesem Dialog können geeignete Programme mit dem Knopf "Suchen" in einem Datei-Suchen-Dialog einfach gewählt werden. Sinnvolle Beispiele sind beispielsweise das Herunterfahren des PCs oder das Versenden eine SMS per DOS-Kommando.



12. Sensor-Aktion "Ereignis (Event)"

Als weitere Aktion kann beim Erreichen der Temperatur ein Eintrag in dem Anwendungsprotokoll gemacht werden. Der einzutragende Text wird im Feld "Aktion" definiert. Auch hier werden Textersetzungen durchgeführt:

- % SN% Name des Temperatursensors
- % T% gemessene Temperatur oder relative Feuchtigkeit
- % DT% Zeitpunkt der Messung, z.B. 02.05.2002, 11:54:23
- % DA% Datum der Messung, z.B. 02.05.2002
- % TI% Uhrzeit der Messung, z.B. 11:54:23

Schaltpunkt			×
Aktion starten, wenn-			
Schalttemperatur	30,0000 °C	iberschritten	C unterschritten
🔲 und die Temperati	ur kontinuierlich	C steigt	O fällt
- oder			
🔲 wenn die Verbindu	ung unterbrochen wird		
Aktionsart	Ereignisprotokoll	•	
Aktion			
%SN%: %T% *C			
			Abbrechen
		01	

In der Ereignisanzeige können die Ereignisse im Anwendungsprotokoll gefunden werden.

<table-of-contents>🖁 Ereignisanzeige</table-of-contents>				_	
Vorgang Ansicht ⇐ → 🔁 📧 😰 🔂 🔀 😫					
Struktur	Anwendungsprote	okoll 362 Ereigni	is(se)		
🛐 Ereignisanzeige (Lokal)	Тур	Datum	Uhrzeit	Quelle	
Anwendungsprotokoll		20.08.2002	13:04:17	ClewareControl	
- 🔢 Sicherheitsprotokoll	Informationen	20.08.2002	13:03:12	ClewareControl	
Systemprotokoll	`				



Der Text des Ereignisses sieht wie folgt aus:

Eige	enschafte	en von Ereigni	5				? ×
E	reignis						
	Datum: Uhrzeit: Typ: Be <u>n</u> utzer: <u>C</u> omputer:	20.08.2002 13:04 Informationen Nicht zutreffend MARIO	Quelle: Kategorie: Ereignis-ID: [Clewar Keine 2	eControl	↑ + ₽	
1	B <u>e</u> schreib	ung:					
	Sensor 20	JO. 30.0625 C					
	Daten:	🖲 Bytes C V	√ <u>o</u> rds				
			OK		Abbrechen	Ü <u>b</u> erneł	nmen



13. Sensor-Aktion "Schalter"

Schaltpunkt				×
Aktion starten, wenn				
Schalttemperatur 42	°C	• überschritten	O unterschritten	
🔲 und die Temperatur ko	ontinuierlich	C steigt	C fällt	
- oder				
🔲 wenn die Verbindung (unterbrochen wi	rd		
Aktionsart	chalter	•		
Aktion				
	·			
Schalter ein		Testen		
Schalter ein				
Schalter ein, sonst aus		OK	Abbrechen	

In dem Eingabefeld Aktion kann zwischen den angeschlossenen Schaltern ein Schalter ausgewählt werden. Die gewünschte Aktion dieses Schalters kann nun in dem nächsten Eingabefeld enigestellt werden. Der Schalter kann Ein- oder Ausgeschaltet werden, wenn die Schalttemperatur erreicht ist. Als dritte Möglichkeit kann die Aktion "Schalter ein, sonst aus" den Schalter bei positiver Startbedingung Einschalten. Zusätzlich wird hier der Schalter aber auch wieder Ausgeschaltet, wenn die Schaltbedingung nicht mehr erfüllt ist. Es können mehrere Schaltpunkte mit dem gleichen Schalter bei unterschiedlichen Temperaturen definiert werden.

Ein Beispiel für eine komplexere Anwendung ist die exakte Temperatursteuerung eines einfachen Ofens. Soll eine Temperatur von 60 ° C eingehalten werden, ist es vorteilhaft, mit zwei Schaltpunkten zu arbeiten. Der erste Schaltpunkt dient einem beschleunigten Anheizen, wenn die Temperatur, hier 30 ° C deutlich unter der Zieltemperatur liegt. Der zweite Schaltpunkt schaltet dann den Ofen nur dann ein, wenn die Temperatur kleiner als 60 ° C ist und wenn die Temperatur fällt. Das Menü für die Sensoreinstellungen sieht dann wie folgt aus:



Geräteeinstellungen	×
Prototyp 16 A PC Außen	
Gerätename PC Außen	
Aktualisierungsinterval 1,5	
Farbe ändern Kalibrieren Schaltpunkte < 30,0000 °C = Schalter ein, sonst aus	
Hinzufügen Löschen Ändern	
	1

Die Messkurve eines einfachen Ofens mit diesen Einstellungen ist in dem folgenden Bild zu sehen. Die Solltemperatur wird hier nur um etwa 2,5 $^{\circ}$ C überschritten.





Ein weiteres Beispiel ist die Steuerung der USB-Ampel mit den Meßwerten des Temperatursensors USB-Temp

Geräteeinstellungen	×
rot gelb gruen Wassertemperatur	
Gerätename Wassertemperatur	
Aktualisierungsinterval 2,0 Sekunden	
Farbe ändernKalibrieren	
 < 20,0000 °C = Schalter ein, sonst aus, gruen > 24,0000 °C = Schalter ein, sonst aus, rot < 24,0000 °C = Schalter ein, sonst aus, gelb > 20,0000 °C = Schalter ein, sonst aus, gelb 	
Hinzufügen Löschen Ändern	
(OK) Abbrecher	



14. Sensor-Aktion "Ampel"

Ab der ClewareControl Version 4 wird die Ampel nicht mehr wie ein Schalter, sondern wie eine Überwachungsleuchte behandelt. Das hat zwei Vorteile. Zum einen sind nur zwei Aktionen notwendig, um alle Ampelzustände zu schalten. Dies sind um einen "Rot, ansonsten Gelb", der beispielsweise gesetzt wird, wenn die obere Grenztemperatur überschritten wird. Zum anderen kann die zweite Aktion "Grün, ansonsten Gelb" gesetzt werden, wenn die untere Grenztemperatur unterschritten wird. Für die selteneren Fälle, bei denen die Ampel einen Kontaktzustand zeigen soll, gibt es alternativ noch die Aktion "Rot, ansonsten Grün". Diese ist auch sinnvoll, um eine Unterbrechung des Kontaktes zum Sensor zu signalisieren. Die Ampel-Sonderbehandlung kann in den Systemeinstellungen deaktiviert werden.

<mark>Cleware</mark>	3 Clew	vare Geräte
-	Gesam	Itstatus
		USB-Ampel
		Licht ist Grün
		Aktualisierungsinterval 1,0 Sekunden
	_	Version = 25
		Seriennummer = 9043
r h n	Klima-/	Anlage
	—	USB-Switch
		Schalter ist aus
		Aktualisierungsinterval 1,0 Sekunden
	—	Version = 51
_	—	Seriennummer = 61340
Ş	Tempe	eratur Server 1
		Temperatursensor
		21,3750 °Celsius
		21,2500°Celsius Minimale Temperatur
		21,4375°Celsius Maximale Temperatur
		< 23,5000 °C = Grün, ansonsten Gelb, Gesamtstatus
		> 29,4000 °C = Rot, ansonsten Gelb, Gesamtstatus
		Unterbrechung = Rot, ansonsten Grün, Gesamtstatus
		> 23,2000 °C = Schicke eMail, -t wilfried@soeker.com -s "%SN%: %
		Aktualisierungsinterval 2,0 Sekunden
		Version = 5
		Seriennummer = 4518

Die zweite wichtige Besonderheit ist aktive Überwachung der Alarmzustände durch die Ampel in ClewareControl. Die Ampel überprüft zur Laufzeit regelmäßig alle angeschlossenen Geräte und wertet die sie betreffenden Schaltzustände aus. Ist einer der Alarme auf Rot, wird die rote Leuchte aktiviert. Falls nicht, und einer ist auf Gelb, wird die gelbe Leuchte aktiv. Ist auch das nicht der Fall, wird die grüne Leuchte aktiviert.

Ab der Version 5.0.2 können als Aktionen auch die einzelnen Farben der Ampel ausgewählt werden und es besteht die Möglichkeit, Leuchten auszuschalten.

- ---- < 23,0000 °C = Rot Aus, Ampel</p>



15. Sensor-Aktion "PC-Wächter"

Schaltpunkt		×
Aktion starten, wenn		
Schalttemperatur 40,0000 °C	 überschritten 	C unterschritten
🔲 und die Temperatur kontinuierlich	C steigt	🔿 fällt
- oder		
📃 🔲 wenn die Verbindung unterbrochen wird		
Aktionsart PC-Wächter	•	
Aktion		
Watch1		
	OK	Abbrechen

Ab Version 3.0 kann auch ein angeschlossener USB-AutoReset oder USB-Watchdog als Reaktion ausgelöst werden. Dadurch läßt sich gute Überwachung realisieren, da die PC-Wächter neben der Direktauslösung über eine Aktion auch noch den PC selbst überwacht.



16. Kontaktsensor-Aktionen

Das Gerät "USB-Contact" kann die gleichen Operationen auslösen wie die Temperaturoder Feuchtigkeitssensoren. Auslöser der Aktionen ist entweder ein sich schließender oder öffnender Kontakt, die im Schaltpunkt-Dialog angegeben werden.

Schaltpunkt				\times
-Aktion starten, wenn-				
	Kontakt wird	C geöffnet	O geschlossen	
für mindestens 0	Sekunden (0=sc	ofort)		
⊂oder wenn die Verbin	dung unterbrochen wird			
Aktionsart		•		
Aktion				
Suchen				
Testen		0	Abbrechen	

Es können natürlich auch mehrere Aktionen ausgelöst werden, wenn ein Kontaktzustand sich ändert, z.B. beim Schließen einen Eintrag im Ereignisprotokoll tätigen, eine eMail verschicken und einen USB-Watchdog in den Alarmzustand versetzen.

Ab ClewareControl Version 4.5.0 kann auch ein Zeitraum definiert werden, den ein Kontakt mindestens geöffnet bzw. geschlossen sein muss, bevor die Aktion ausgeführt wird. Damit können unerwünschte Spitzen, die z.B. durch Schalterprellen oder EMV-Störungen entstehen, ignoriert werden.



17. Schalter-Aktion "Zeitschalter"

Die angeschlossenen Netzschalter "USB-Switch" bzw. "USB-Relais" können unabhängig von den Temperatursensoren als Zeitschalter betrieben werden. Die Ein- und Ausschaltzeiten sind frei wählbar. Zusätzlich können noch Wiederhohlungsintervalle definert werden.

Neue Schaltpunkte werden ebenfalls im Dialog für die Sensoreinstellungen mit dem Knopf "Hinzufügen" eingefügt. Es erscheint dann der folgende Dialog:

Zeitpunkt	×
 einschalten Schalter um 11:07:44 10- Jul -02 Gusschalten Umschalten 	
Wiederholung	
keine Endzeitpunkt I1:07:44 I1-Jul-02 ✓	
C Zeitabstand Tag Stunde Minute Sekunde	
C Tag im Monat	
O Tagin derWoche □ Mo □ Di □ Mi □ Do □ Fr □ Sa □ So	
OK Abbrechen	

Hier kann nun festgelegt werden, um welche Uhrzeit an welchen Tag der Schalter Einoder Ausgeschaltet werden soll. Daneben kann der Schalter auch umgeschaltet werden, d.h. der Schaltzustand wird umgedreht. Diese Einstellung ist aber meist nur in Verbindung mit der Wiederholung sinnvoll.

Zusätzlich können Wiederholungen des Schaltvorganges auf drei verschiedene Arten eingestellt werden. Mit dem Zeitabstand wird direkt in Tage, Stunden, Minuten und Sekunden eingestellt, wobei die Werte als Summe zu verstehen sind. Einen Zeitabstand von 90 Minuten würde man durch die Einstellung von 1 Stunde und 30 Minuten einstellen.

Alternativ kann auch als Wiederholung ein Tag im Monat gewählt werden, z.B. jeder 3. im Monat. Die dritte Möglichkeit besteht in der Wahl von Wochentagen, an denen geschaltet werden soll.

Jedem Schalter können bis zu 256 Schaltzeitpunkte zugeordnet werden. Dadurch kann der Zeitpunkt zum Ein- und Ausschalten unabhängig voneinander angegeben werden.



Die Wiederholungen lassen sich durch die Wahl eines Endzeitpunktes zeitlich begrenzen.

Beispiele:

Ein Schalter soll jeden Tag um 9:00 Uhr eingeschaltet und um 18:00 Uhr ausgeschaltet werden. Hierfür werden zwei Schaltpunkte definiert. Der erste sieht wie folgt aus:

Zeitpunkt	×
● einschalten Schalter um 09:00:00 🐳 11-Jul -02 💌 O ausschalten O umschalten	
_ Wiederholung	
O keine	
Tag Stunde Minute Sekunde ✓ ✓	
O Tag im Monat	
O Tag in der Woche □ Mo □ Di □ Mi □ Do □ Fr □ Sa □ So	
OK Abbrechen	

Der zweite Schaltpunkt wie analog definiert und das Ergebnis im Einstellungsfenster sieht dann wie folgt aus:



Geräteeinstellungen	×
Netzschalter Raum 1 Raum 2	-1
Gerätename Netzschalter	
Aktualisierungsinterval 0,5	
Farbe ändern Kalibrieren Schaltpunkte um 09:00, 11.07.2002 einschalten, Wiederholung alle 01 Tage um 18:00 ausschalten, Wiederholung alle 01 Tage	
Hinzufügen Löschen Ändern	
OK Abbrechen	

Soll das Einschalten nur an den Wochentagen um 9:30 Uhr erfolgen, sieht das entsprechende Eingabefenster wie folgt aus:

Zeitpunkt	×
 einschalten Schalter um 09:30:00 → 11-Jul -02 ▼ C ausschalten C umschalten 	
_ Wiederholung	
O keine Endzeitpunkt 01:00:00 → 01-Jan -70 ✓	
C Zeitabstand Tag Stunde Minute Sekunde	
🔿 Tag im Monat 📃 🔽	
● Tag in der Woche IV Mo IV Di IV Mi IV Do IV Fi I Sa I So	
OK Abbrechen	

Um die mehrfache Eingabe von ähnlichen Schaltpunkten zu vereinfachen, wird als Vorlage für einen neuen Schaltpunkt der alte Schaltpunkt herangezogen, der zum Zeitpunkt des Drückens des "Hinzufügen"-Knopfes angewählt ist.



Ab der Version 3.0.3 können die Schaltzeiten auch auf einen Zeitraum beschränkt werden. Ein Beispiel wäre das Einschalten der Belüftung im Sommer um 8:00 Uhr und im Winter um 8:30 Uhr. Das Vorgehen ist wie folgt:

- 1. Startzeit, zu dem die Schaltung erstmals wirken soll, einstellen
- 2. Wochentage, an denen geschaltet werden soll
- 3. Enddatum setzen, an dem die Schaltung letztmals wirken soll
- 4. Zeitbereich wiederholen auf Jährlich setzen

Die Dialoge sehen nach dem Ausfüllen wie folgt aus:

Zeitpunkt	×
 einschalten Startzeitpunkt 08:00:00 ▲ 01-Apr-04 ▼ C umschalten 	
Wiederholung O keine	
C Zeitabstand Tag Stunde Minute Sekunde	
C Tag im Monat	
🍽 Tagin derWoche 🛛 🗹 Mo 🔽 Di 🔽 Mi 🔽 Do 🔽 Fr 🗖 Sa 🧮 So	
✓ Endzeitpunkt 08:00:10 🗾 30-Sep-04 💌	
Zeitbereich wiederholen Jährlich 💌	
Abbrechen	

Zeitpunkt	×
Startzeitpunkt 08:30:00 ★ 01-0ct-04 ▼ C ausschalten C umschalten C umschalten	
Wiederholung O keine]
C Zeitabstand Tag Stunde Minute Sekunde	
C Tag im Monat	
🄨 Tagin derWoche 🛛 Mo 🗹 Di 🗹 Mi 🔽 Do 🗹 Fr 🗖 Sa 🗖 So	
I Endzeitpunkt 08:30:10 ₽ 31·Mar-05 ▼	
Zeitbereich wiederholen Jährlich 💌	
Abbrechen	



18. Wächter-Einstellungen

Die Geräte USB-Watchdog und USB-AutoReset (Geräteversion 10 oder höher) können der per Software ausgelöst werden. Neben dem Auslösen als Ergebnis einer Sensor- oder Kontaktaktion können auch vordefinierte Ereignisse ein Auslösen veranlassen. Diese Ereignisse werden in den Geräteeinstellungen durch den Knopf "Hinzufügen" definiert. Nach dem Drücken dieses Knopfes erscheint folgender Dialog:

Ereignis	×
Protokoll	Тур
C Anwendung	 Fehler Warnung
C Sicherheit	C Information
System	 Erfolgsüberwachung Fehlversuchsüberwachung
-Quelle	Nummer
Intfs	23
	OK Cancel

Die Schreibweise der Ereignisquelle kann sich manchmal von angezeigten Quelle unterscheiden. Daher wird bei dem Vergleich der Quellnamen die Groß- und Kleinschreibung nicht berücksichtigt.

<table-of-contents> Ereignisanzeige</table-of-contents>						
] Vorgang Ansicht] ⇐ ⇒ 🖻	a 📧 😭 🐼	5				
Struktur	Systemprotokoll	2.487 Ereignis(se)			
Freignisanzeige (Lokal)	Тур	Datum	Uhrzeit	Quelle	Kategorie	Ereignis 🔺
Anwendungsprotokoll	😣 Fehler	22.05.2003	10:15:27	ntfs	Keine	7000 🚽
Systemprotokoll						

Die Auswertung erfolgt ebenso wie das Senden der Lebenszeichen durch ClewareControl bzw. deren Dienst-Variante. Alternativ kann auch die Applikation USBwatch mit der Überwachung beauftragt werden, wenn aus irgendeinem Grund der ClewareControl-Dienst nicht verwendet werden kann.



19. Logische Verknüpfungen

In manchen Situationen sollen Sensor-Messwerte oder Schaltzustände logisch verknüpft werden. Aus diesem Grund wurde mit ClewareControl Version 4.4.6 ein virtuelles

logisches Gerät eingeführt. Um ein neues logisches Gerät zu erstellen, wird der Knopf + oder unter dem Menüpunkt "Ansicht" die Funktion "Neue Logische Auswertung" gedrückt. Danach erscheint ein leeres Logisches Gerät auf der linken Fensterseite.



Der Logikbaustein funktioniert wie ein Bitfeld mit 8 Bits. Jedes der Bits kann nun als Aktion aus anderen Geräten wie ein Kontakt ein- und ausgeschaltet werden. Als Beispiel soll ein Temperaturbereich von 23°C bis 27°C überwacht werden. Nur in diesem Bereich darf der ebenfalls angeschlossene Schalter eingeschaltet sein.

Schaltpunkt	×	Schaltpunkt	\times
Aktion starten, wenn Scheittemperatur 23 °C @ überschritten C unterschritten und die Temperatur kontinuierlich C stergt C fellt der wenn die Verbindung unterbrochen wird		Aktion staften, wenn Schaltemperatur 27 10 C überschritten und eie Temperatur kontinuierlich C steligt C felit oder f wenn die Verbindung unterbrochen wird	
Aktionsart Schalter Aktion [128/1 Schalter ein, sonst eus		Aktionsert Aktion 128/2 Schalter ein, sonst aus	
OK Abbrechen		OK Abbrecher	1

Der Name 128 ist die Seriennummer des Logikelementes mit den Kontakten /1 und /2. Diese Namen können wie bei allen anderen Geräten über die Geräteeinstellungen verändert werden. Wenn mit Aktionen einzelne Bits des Logikelementes angesprochen werden, erscheinen deren Zustände auch im rechten Fenster bei den Zuständen.





In den Geräteeinstellungen können nun für das Logikelement spezielle Aktionen ausgewählt werden:

🔿 überschritten 🔿 unterschritten
● gleich C ungleich C oder

Die acht logischen Kontakte werden wie ein Byte ausgewertet, mit /1 als niederwertigstes Bit 0. In der Aktion kann nun ausgewertet werden, ob der aktuelle Wert grösser, kleiner, gleich oder ungleich dem angegebenen Wert ist. Mit der oder-Funktion kann geprüft werden, ob eines der Bits in der Schaltschwelle auch in dem Logikelement gesetzt ist. In dem angegebenen Beispiel wird eine Aktion ausgelöst, wenn die Logikkontakte /1 (=1) und /2 (=2) eingeschaltet sind (1+2=3).

Insgesamt sind bis zu 32 Logik-Bausteine erlaubt. Die Aktionen dürfen auch den Status der logischen Bausteine verändern.

Wird kein logisches Element als Aktion verwendet wird auch das gesamte Logikelement in dem linken Listenfenster nicht mehr angezeigt. Die einzelnen Elemente sind aber als Aktionen noch auswählbar und die Anzeige wird bei Verwendung aktualisiert. Ist es auch noch beim Beenden von ClewareControl das komplette Logikelement unbenutzt wird es beim nächsten Start des Programms nicht mehr geladen.



20. Systemeinstellungen – Automatische Sicherung

Zentrale Einstellungen der Cleware USB-Geräte und von ClewareControl werden mit dem Menuepunkt "Systemeinstellungen" gesteuert, der unter "Ansicht" zu finden ist. Die Einstellungen umfassen die automatische Sicherung der Meßwerte in eine Datei, die Kompression der Meßwerte, die Minimierte Darstellung im Systemtray und die Abfrage und Anzeige von Meßwerten über das Netzwerk.

Bei einem Absturz des Computers oder bei Stromausfall sind normalerweise alle gemessenen Werte nicht mehr vorhanden. Deswegen sollte man regelmässig die Daten mit dem Kommando "Speichern" auf der Festplatte speichern. Um das Speichern zu automatisieren wurde der Menuepunkt "Automatische Sicherung" eingeführt. Nach der Auswahl der Aktion kann hier eingegeben werden, in welchen Zeitabständen die Daten gespeichert werden sollen. Die Zieldatei wird in dem Feld "Pfadname" eingetragen. Eine Datei kann auch mit dem Knopf "Suchen" ausgewählt werden.

Systemeinstellungen	×
Automatische Sicherung	7
Automatische Sicherung alle 20 Minuten Suchen	
Pfadname C:\MeineDaten\Datei_%DT%.cwc	
Ersetzung: %DT% = Datum, %###% = fortlaufende Nummer,	
O Pfadname bei Programmstart bestätigen 💿 Datei ohne Bestätigung verwenden	
Komprimierte Darstellung maximal 500000 Meßpunkte	
Minimiere zum System-Tray	
Vernetzung	וו
Lokale Anwendung	
Dies ist der Anzeige-Server Portnummer 54741	
O Sende Meßwerte an den Server	
OK Abbrechen	

Bei der Auswahl der Dateinamen können auch Platzhalter verwendet werden. Diese werden beim Start des Programms ersetzt. Beispielsweise steht der Platzhalter %DT% für die Ersetzung durch die aktuelle Zeit und %###% für die Ersetzung mit einer fortlaufenden Nummer. Folgende Platzhalter stehen zur Verfügung:

% SN% Name des Gerätes
% ###% fortlaufende Nummer
% DT% Zeitpunkt des Programmaufrufs, z.B. 02.05.2002, 11:54:23
% DA% Datum des Programmaufrufs, z.B. 02.05.2002
% TI% Uhrzeit des Programmaufrufs, z.B. 11:54:23



Mit der Einstellung in der vorherigen Abbildung wird eine Datei ähnlich "Datei 26.05.2003 11.44.36.cwc" erzeugt.

Wenn der Dialog "Systemeinstellungen" mit einem Häckchen an der "Automatischen Sicherung" mit OK verlassen wird, ist diese Einstellung gespeichert und aktiv. Zur Sicherheit wird nun der erste Sicherungsvorgang gestartet. Dadurch werden Probleme gegebenenfalls sofort sichtbar.

Die Einstellung "Automatische Sicherung" wird wie alle anderen Optionen gespeichert und wird beim Neustart des Programms wieder aktiv. Damit hier nicht aus Versehen die letzte Datei überschrieben wird, wird automatisch der Dialog "Systemeinstellungen" geöffnet, um gegebenenfalls einen neuen Namen anzugeben. Dieser Dialog kann auch übersprungen werden, wenn die Option "Datei ohne Bestätigung verwenden" aktiv ist.

Die Option "Datei ohne Bestätigung verwenden" sollte in jedem Fall angegeben sein, wenn ClewareControl als Dienst arbeiten soll, da Dienste ohne Benutzerdialoge arbeiten.



21. Systemeinstellungen – Speicheroptimierung und Beschleunigung

Wenn die Temperatursensoren mehrere Wochen mit einem sehr kleinen Aktualisierungs-Interval betrieben werden, können schnell grössere Datenmengen anfallen. Beispielsweise werden bei einem Interval von 2 Sekunden pro Tag ca. 337 kB verbraucht. Das führt schnell zu Problemen, insbesondere indem die Geschwindigkeit der Darstellung Meßkurve in manchen Bereichen deutlich nachlässt. Aus diesem Grund können mit der neuen Version von ClewareControl die Meßwerte komprimiert werden. Hierbei bleiben aber minimale und maximale Meßwerte in der Kurve immer erhalten. Die Kompression gewährleistet auch, daß mindestens 1 Meßwert im Abstand von 10 Minuten erhalten bleibt. Bei der erstmaligen Installation von ClewareControl werden 500.000 Meßwerte als Maximalwert eingetragen.

Nach der Auswahl der "Komprimierten Darstellung" kann die Anzahl der Meßpunkte angegeben werden, bei deren Erreichen die Kompression automatisch gestartet wird. Jeder Aufruf der Kompression halbiert in etwa die Anzahl der Meßpunkte.

Systemeinstellungen		×
Automatische Sicherung alle Pfadname	1 Minuten	Suchen
 Komprimierte Darstellung Minimiere zum System-Tray 	maximal 100000 Meßpun	kte
Vernetzung C Lokale Anwendung Dies ist der Anzeige-Server Sende Meßwerte an den Server	Portnumme	r 54741
	ОК	Abbrechen

Die Kompression kann auch manuell gestartet werden, indem unter der "Ansicht" der Menuepunkt "Daten komprimieren" ausgewählt oder der Knopf^{1/2} gedrückt wird. Es erscheint der folgende Dialog zur Kompression der Meßwerte pro Sensor, wobei die Anzahl der vorhandenen Meßpunkte unter dem Gerätenamen eingeblendet wird:

Komprimieren			×
Gerät	Raum1	•	Komprimieren
Kurve enthäl	t 1233 Meßwerte		Schließen



22. Systemeinstellungen – Systemtray

Wenn "ClewareControl" im Hintergrund laufen soll, ist es häufig wünschenswert, das Fenster beim Minimieren nur noch im Systemtray anzuzeigen. Dies wird ermöglicht durch aktivieren des Menueeintrags "Minimiere zum Systemtray".

Systemeinstellungen		×
Automatische Sicherung alle	1 Minuten	Suchen
 Komprimierte Darstellung Minimiere zum System-Tray 	maximal 100000 Meßpunkte	
Vernetzung C Lokale Anwendung Dies ist der Anzeige-Server Sende Meßwerte an den Server	Portnummer	54741
	ОК	Abbrechen

Nach dem Minimieren der Applikation findet sich nur noch ein kleines Iconim

Systemtray: 🥺 16:44

Durch doppeltes Anlicken des blauen Icons wird die Applikation wieder sichtbar. Das kann auch mittels des Menues erfolgen, das nach dem Drücken der rechten Maustaste auf dem blauen Icon erscheint.



23. Systemeinstellungen –Schalten und Messen im Netzwerk

Wenn Sensoren oder andere USB-Cleware Geräte über das Netzwerk überwacht werden sollen, bietet sich die neue Netzwerkfunktionalität ab der Version 5 von ClewareControl an. Diese ist sehr einfach über ein geteiltes Verzeichnis realisiert, das an beliebiger Stelle im Netzwerk/Cloud liegen kann. Die einzige Bedingung ist, alle Instanzen von ClewareControl auf den verschiedenen PCs müssen auf dem geteilten Verzeichnis Schreibrechte haben.

Bei der neuen Netzwerkfunktion ist die Anzahl der beteiligten Geräte oder PCs auf 250 Instanzen beschränkt. Es gibt keinen Server o.ä., alle Instanzen können gleichberechtigt zugreifen. Aktionen wie das Schalten aufgrund von Temperatur o.ä. sollte aber nur an einer Instanz stattfinden.

Systemeinstellungen
- Automatische Sicherung
Automatische Sicherung alle 0 Minuten Suchen
Pfadname
, Ersetzung: %DT% = Datum, %###% = fortlaufende Nummer,
Pfadname bei Programmstart bestätigen O Datei ohne Bestätigung verwenden
Komprimierte Darstellung maximal 500000 Meßpunkte
Minimiere zum System-Tray
Ampel Monitorfunktion verwenden
Vernetzung C Lokale Anwendung - TCP/IP Sockets
C Dies ist der Anzeige-Server Portnummer 54741
C Sende Meßwerte an den Server
Directory (Cloud)
 Verwende gemeinsames Verzeichnis
Pfadname \\B0BBY\bin2014\CloudWS
PC Name IDEAPAD2 Suchen
OK Abbrechen

Die Einrichtung erfolgt in den Systemeinstellungen.



In dem Pfadnamen wird das geteilte Verzeichnis ausgewählt. Dieser Pfad sollte bei allen beteiligten PCs zum gleichen Verzeichnis führen. Der PC-Name identifiziert den Rechner, hier gerade konfiguriert wird. Hier ist es sinnvoll, einen Namen zu wählen, der den Ort identifiziert. Steht der Rechner beispielsweise in Raum 112 und hat einen USB-Temp angeschlossen, könnten hier der Name "R112-Temperatur" gewählt werden. Es dürfen keine gleichen Namen für verschiedene PCs verwendet werden.

Wenn die Systemeinstellungen auf allen PCs durchgeführt sind, werden alle gefundenen Sensoren überall angezeigt. Hier ein Beispiel mit 3 PCs, das Bild zeigt einen PC ohne Geräte, ein USB_contact ist an PC "Bobby" angeschlossen, eine USB-Ampel an dem PC "IdeaPad1".



In der unteren Zeile werden in ClewareControl Informationen zum Zustand der Netzwerkverbindung angezeigt. Wenn es Probleme geben sollte, wird hier eine Meldung angezeigt.



24. Systemeinstellungen – Schalten und Messen im Netzwerk mittels TCP/IP

Bis zur Version 5 basierte die Vernetzung auf den Sockets von TCP/IP, das typischerweise auf praktisch allen Rechners installiert ist. Dieses funktioniert auch noch weiterhin, wird aber aufgrund der eingeschränkten Funktionalität nicht empfohlen.

Der zentrale PC, an die Messwerte angezeigt werden sollen, ist der sogenannte Anzeige-Server. Auf diesem Rechner wird die Option "Dies ist der Anzeige-Server" aktiviert. Die Port-Adresse "54741" sollte eigentlich immer funktionieren, es kann aber auch jede andere Portnummer eingegeben werden. Die kann wichtig sein, wenn die Daten durch eine Firewall transportiert werden müssen.

Systemeinstellungen		×
Automatische Sicherung alle	0 Minuten	Suchen
Pfadname C:\Schrott\01.	071.cwc	
🦳 Komprimierte Darstellung	maximal 3330 Meßpunkte	
🥅 Minimiere zum System-Tray		
_ Vernetzung		
C Lokale Anwendung		
Dies ist der Anzeige-Server	Portnummer	54741
C Sende Meßwerte an den Server		
	ОК	Abbrechen

Alle anderen Rechner (Clients), die Meßwerte an den Server liefern sollen, aktivieren jeweils die Option "Sende Meßwerte an den Server". Hier muß nun der Netzwerkname des Rechners oder dessen IP-Nummer eingetragen werden. Die Portnummer muß natürlich die gleiche wie beim Anzeige-Server sein.



Systemeinstellungen		×
Automatische Sicherung alle	0 Minuten	Suchen
Pfadhame C:\Schrott\01.0)71.cwc	
🦳 Komprimierte Darstellung	maximal 3330 Meßpunkte	
🥅 Minimiere zum System-Tray		
_ Vernetzung		
O Lokale Anwendung		
O Dies ist der Anzeige-Server	Portnummer	54741
Sende Meßwerte an den Server	Computername	
	ОК	Abbrechen

oder

Systemeinstellungen		×
Automatische Sicherung alle	0 Minuten	Suchen
Pfadname C:\Schrott\01.	071.cwc	
I Komprimierte Darstellung	maximal 3330 Meßpunkte	
🥅 Minimiere zum System-Tray		
Vernetzung		
O Lokale Anwendung		
O Dies ist der Anzeige-Server	Portnummer	54741
Sende Meßwerte an den Server	192.168.0.27	
	OK	Abbrechen

Ist ClewareControl auf allen betroffenen Rechners konfiguriert und betriebsbereit, werden die Sensoren und Schalter auf den "Clients" wie bisher auch angezeigt. Nur werden die Meßwerte jetzt im Hintergrund zum Server übertragen. Auf dem Server werden die Sensoren angezeigt, sobald erste Meßwerte eingehen. Die entsprechenden Einträge im linken Anzeigefenster sind durch ein "R" für "Remote" gekennzeichnet.

R 🔋 🛛 R 🔥 ٦



Alle Funktionen von ClewareControl auf dem Server wie Aktualisierungsinterval, Namesvergabe, Farbauswahl oder das Schalten des Schalters wirken sich jetzt auf die Geräte des anderen Rechners aus. Hier ein Beipiel mit 5 Sensoren und 2 Schaltern, von denen jeweils einer am Server angeschlossen war. Die restlichen verteilen sich auf drei verschiedene Clientrechner.





25. Exportieren der Meßwerte

Um die gemessenen Werte in anderen Programmen weiterzuverarbeiten, können die Meßwerte in eine Datei geschrieben werden. Dieser Datenexport wird unter dem Menue "Datei" mit dem Menuepunkt "Exportieren" begonnen. Es öffnet sich der folgenden Dialog:

Exportieren			×
Gerät	Raum1	•	
🔲 Startzeitpunkt	10:20:50 🗶	19-Aug-02 🔻	
Endzeitpunkt	11:20:50 👻	19-Aug-02 💌	
Kurve enthält 2759 Meßv	verte	Komprimieren	
Format-			
Ceilenweise Text	🗖 Verwen	de 🖓 als Dezimalpunkt 👘	
C andere Formate folger	n		
Zeilenformat (%T%=Temp %TI%=Zeit, 3	eratur, %SN%=Ge %DA%=Datum, %I	rätename DT%=Datum+Zeit)	
%TI%;%T%			1
Exportieren nach		Suchen	
	Exportieren	Schließen]

Unter dem Punkt "Gerät" kann der Sensor ausgewählt werden, dessen Werte exportiert werden sollen. Das Zeitinterval des Datenexports kann mit der Aktivierung und Definition des Start- und Endzeitpunktes eingeschränkt werden. Das kleine Fenster unterhalt des Endzeitpunktes zeigt die Anzahl der Meßwerte an, die geschieben würden. Diese Zahl kann durch das gegebenenfalls mehrfache Drücken des Knopfes "Komprimieren" reduziert werden.

Als Ausgabeformat wird bisher nur der zeilenweise Text unterstützt. In dem Textfeld des Formates kann definiert werden, was in jeder Zeile geschrieben werden soll. Folgenden Ersetzungen werden dabei bei der Ausgabe durchgeführt:

- % SN% Name des Temperatursensors
- % T% gemessene Temperatur oder relative Feuchtigkeit
- % DT% Zeitpunkt der Messung, z.B. 02.05.2002, 11:54:23
- % DA% Datum der Messung, z.B. 02.05.2002
- % TI% Uhrzeit der Messung, z.B. 11:54:23



Zwischen den einzelnen Angaben sollte ein Trennzeichen eingefügt werden, um beim späteren Import die Daten erkennen zu können. Beispielsweise könnte die Ausgabe wie folgt aussehen: "%TI%;%T%". Hier wurden die Uhrzeit und die Temperatur durch ein Semikolon getrennt. Sollen die Dezimalstellen der Temperatur mit einem "," und nicht mit einem "." abgetrennt werden, muß die Option "Verwende ", als Dezimalpunkt" aktiviert werden.

Die Zieldatei für den Datenexport wird im Fenster "Exportieren nach" angegeben. Eine komfortable Suche einer geeigneten Datei wird mit dem Drücken des Knopfes "Suchen" gestartet. Ist die Datei ausgewählt, kann der Export durch Drücken des Knopfes "Exportieren" gestartet werden.

Um die exportierten Daten beispielsweise in Excel einzulesen, wird über die Menueleiste "Daten->Externe Daten->Textdatei importieren" aufgerufen.



26. Gerätesteuerung mittels der Windows Registry

Ab Version 3.6 ist die Abfrage und Steuerung der Cleware USB Geräte auch über die Registry möglich. Hierbei werden Registry-Einträge gelesen und gesetzt, die von ClewareControl, das als Dienst im Hintergrund läuft, ausgewertet werden. Hierbei ist die Besonderheit der Registryverwaltung ab Windows-Vista zu beachten, die auf Seite 7 erklärt wurde.

Geräteeinstellungen			
	Gesamtstatus Klima-Anlage Temperatur		
	Gerätename Gesamtstatus		
	Aktualisierungsinterval 1,0		
	Farbe ändern		
	Registry Basis: 08-19-00002353-		
	C Schaltpunkte		

Für jedes Gerät finden sich unter den Registry-Eintrag "Cleware GmbH->USB" verschiedene Einträge. Die Einträge beginnen mit einem eindeutigen, verschlüsselten Kennzeichner. Dieser eindeutige Kennzeichner wird in ClewareControl bei Öffnen der Geräteeinstellungen für jedes Gerät als Registy-Basis angezeigt.

Mit diesem Basisstring und einem Schlüsselwort können nun aus der Registry Messwerte gelesen werden. Wenn die Basis für den angeschlossenen Temperatursensor "10-05-000011a6-" lautet, kann durch Anhängen von "CurrentTemperature" die aktuelle Temperatur abgefragt werden.

"10-05-000011a6-CurrentTemperature" liefert einen DWORD-Wert, der als Float (32 bit Fliesskommazahl) ausgewertet die aktuelle Temperatur angibt. Daneben kann man für den USB-Humidity auch die "CurrentHumidity" abfragen, für Switches lautet der Status "CurrentState". In den Beispielprogrammen befindet sich das Programm USBswitchCmd, dass das Schalten über die Registry beispielhaft beschreibt.



27. Geräte-Simulator zum Test von ClewareControl

Mit dem USBsimulator kann ein Gerät vom Typ USB-Temp oder USB-Switch simuliert werden. Die Anbindung an die Applikation ClewareControl erfolgt über die Netzwerkschnittstelle. Aus diesem Grund kann der Simulator auch zum Testen der Netzwerkfähigkeit des Programms dienen. Beide Applikationen können aber auch auf dem gleichen PC arbeiten. Das Verhalten mit mehreren gleichzeitig angeschlossenen Geräten kann durch das mehrfache Starten der Simulation überprüft werden.

Bevor der Simulator gestartet wird, muß die Applikation ClewareControl als Server gestartet werden. Dies wird in Menu Ansicht->Systemeinstellungen durch die Auswahl von "Dies ist der Anzeige-Server" erreicht. Das Menu sieht dann wie folgt aus:

Systemeinstellungen				×
Automatische Sicherung alle	0	Minuten		Suchen
Pfadname C:\Schrott\auto	.CWC			
Komprimierte Darstellung	maximal	500000	Meßpunkte	
🧮 Minimiere zum System-Tray				
Vernetzung				
C Lokale Anwendung			- .	E 4741
Dies ist der Anzeige-Server			Portnummer	54741
Sende Meßwerte an den Server				
			OK)	Abbrechen

Nun wird der USBsimulator gestartet.



USBsimulator
Gerätetyp USB-Temp 💌
Seriennummer 1 Beenden
Server Name oder IP-Nummer Port 127.0.0.1 54741 Verbinden
+ ++ Temperatur 27.67 °C Senden

In dem ersten Eingabefeld kann zwischen der Simulation eines Temperatursensors und einem USB-Switch ausgewählt werden. Die dazugehörige Seriennummer wird in dem zweiten Eingabefeld festgelegt. Es können **gleichzeitig mehrere Simulationen** gestartet werden. Es sollte darauf geachtet werden, daß jede Applikatio eine andere Seriennummer erhält.

In dem Feld Server wird nun der Name des PCs eingetragen, auf dem ClewareControl auf Daten wartet. Statt des Namens kann auch die IP-Adresse eingegeben werden. Wenn beide Applikationen auf dem gleichen PC gestartet wurden, kann die IP-Adresse "127.0.0.1" eingetragen werden. Die Portnummer sollte die gleiche sein wie bei ClewareControl. Danach wird durch das Drücken des Knopfes "Verbinden" der Kontakt mit ClewareControl aufgenommen. Wenn es keine Probleme gab, ist bei der USB-Temp Simulation nun der Knopf "Senden" aktiviert worden.

Mit dem Drücken des Knopfes "Senden" werden nun Meßwerte an ClewareControl geschickt. Um die Temperatur zu variieren kann mit dem Köpfen "+", "++", "-" und "—" die Temperatur kontinuerlich erhöht bzw. erniedrigt werden. Die Temperatur wird in dem Temperaturfeld angezeigt. Hier kann auch eine Temperatur direkt eingegeben werden. Es ist hierbei zu beachten, das die Nachkommastellen mit einem "." abgetrennt werden.



Wenn der USB-Switch simuliert wird sieht das Fenster etwas anders aus:

O USBsimulator	_ 🗆 🗵
Gerätetyp USB-Switch 💌	
Seriennummer 1001	Beenden
Server	
Name oder IP-Nummer Port 127.0.0.1 54741	Verbinden

Das untere grüne Feld zeigt einen eingeschalteten Schalter an. Ist der Schalter ausgeschaltet, leuchtet das darüberliegende Feld rot auf. Der Schalter kann auch durch das Anklicken der Felder ein- und ausgeschaltet werden.

🖉 USBsimulator	_ 🗆 🗵
Gerätetyp USB-Switch 💌	
Seriennummer 1001	Beenden
Server Name oder IP-Nummer Port	
127.0.0.1 54741	Verbinden